

Поздравляем вас с приобретением вашего нового высококачественного проветривателя теплицы.

Этот открывающий механизм (далее "открыватель") будет на протяжении долгого времени гарантированно обеспечивать 100% автоматическое открывание и оптимальную вентиляцию вашей теплицы.

Univent® с зажимом Easy clip® можно устанавливать на

- Окнах
- Раздвижных дверях
- Полудверях и боковых фрамугах/окнах
- Парниках:

* Зажим Easy clip: Легким нажатием на рычаг можно разделить держатель для рамы (7) и рычаг L (6). Зажим Easy clip обеспечивает легкий доступ в теплицу или парник, а также предоставляет возможность использовать автоматическую вентиляцию (рис. 4).

Технические характеристики

- Максимальное раскрытие фрамуги/окна около 45 см – в зависимости от настроек и нагрузки
- Максимальное раскрытие при 30 °C
- Температура начала открытия 17 °C-25°C
- Поднимает до 7 кг = окно весом 15 кг

Гарантия

При условии правильного монтажа и должного применения предоставляется 2-годичная гарантия. В случае неисправности правильно смонтированного и применяемого открывателя и необходимости его ремонта (что иногда случается, несмотря на тщательное тестирование и контроль у нас на заводе), Пожалуйста, отправьте нам письмо на info@orbesenteknik.com с фотографиями.

Компоненты

1. Цилиндр с резьбой (C)
2. Подвес цилиндра
3. Муфта
4. Рычаг K
5. Держатель для окна/фрамуги
6. Рычаг L
7. Держатель для рамы с зажимом Easy Clip
8. Обратная пружина
9. Шплинт, см. в пакете с крепежом
10. Фиксатор 2 шт, см. в пакете с крепежом
11. Винты 4 шт, см. в пакете с крепежом

Специальные компоненты

12. Монтажный держатель для парника, можно заказать бесплатно на info@orbesenteknik.com
13. Лента (предохранительная) для зимней защиты
14. Редукционный цилиндр для ограничения открытия окна максимум 32 см, заказать на: www.orbesenteknik.com

Монтаж
1: Убедитесь, что окно/фрамуга теплицы легко и беспрепятственно открывается и закрывается. Демонтируйте существующие рычаги и упоры с окон и рамы.

2: Различные теплицы
a) Теплица с алюминиевым каркасом: выполните действия 4-5-6-7-8
b) Теплица с деревянным каркасом: подберите подходящие винты и винтите открыватель в деревянную раму. Затем выполните действия 5-8
c) На теплицах с алюминиевым каркасом, к которому **НЕ ПОДХОДЯТ** фиксаторы: следите указаниям в инструкциях, приложенных при покупке, и затем выполните действия 5-8

3. Не затягивая, установите 1 фиксатор (10) на держателе для рамы (7). Выберите такой ряд отверстий, чтобы верхняя кромка держателя для рамы была заподлицо с профилем рамы теплицы. Затем, не затягивая, установите 1 фиксатор (10) на держателе для окна (5) (рис. 2). Используйте винты (11) из пакета с крепежом, включенного в комплект.

Посмотрите видеоролик от Orbesen Teknik на [YouTube](#)

Se vär film på [YouTube](#)

Посмотрите видеоролик от Orbesen Teknik на [YouTube](#)

Посмотрите видеоролик